




Infos zur COM Schnittstelle



Infos zur COM Schnittstelle



IDE Einstellungen




Habe das Blink – Beispiel genommen und das eine Delay auf 500 verkürzt


The image shows a screenshot of the Arduino IDE interface. The title bar at the top reads "Blink | Arduino 1.8.19". Below the title bar is a menu bar with "Datei", "Bearbeiten", "Sketch", "Werkzeuge", and "Hilfe". Underneath the menu bar is a toolbar with icons for checking, running, saving, and other functions. The main workspace displays the "Blink" sketch by Colby Newman. The code is as follows:

```
Blink$  
by Colby Newman  
  
This example code is in the public domain.  
  
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/BuiltInExamples/Blink  
*/  
  
// the setup function runs once when you press reset or power the board  
void setup() {  
  // initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.  
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);  
}  
  
// the loop function runs over and over again forever  
void loop() {  
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)  
  delay(500); // wait for a second  
  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW  
  delay(1000); // wait for a second  
}
```

Das Compilieren läuft durch, aber das Hochladen hört irgendwann einfach auf und ist aber anscheinend nicht fertig. Es kommen erst keine Fehlermeldungen.



Nochmal starten durchläuft die Compilierung und dann wieder das Hochladen.
Diesmal bringt die IDE Fehlermeldungen



Noch ein Screenshot von den Einstellungen, falls die relevant sind....

